

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung gilt nur in Verbindung mit der Bedienungs- und Montageanleitung des Zählers!

Parametrierung



Wird die Code-Eingabe in der LCD angezeigt, gelangt man mit anhaltendem LCD-Tastendruck in eine Eingabemaske (erster Strich blinkt). Durch Eingabe des Zähler-Datums (TTMM) gelangt man in den Para-


metrierbetrieb.

Es erscheint ein Rollmenü, das alle 1,5s auf den nächsten Menüpunkt weiterschaltet. Sobald gewünschte Funktion angezeigt wird, Taste drücken und somit Funktion übernehmen. Mit anhaltendem Tastendruck den Wert einstellen. Mit kurzem Tastendruck den blinkend eingestellten Wert übernehmen. Danach blinkt die nächste niederwertige Stelle, die wieder mit anhaltendem Tastendruck eingestellt und mit kurzem Tastendruck übernommen werden kann. Als Endequittung einer Anzeigenzeile wird kurzzeitig das Zeichen * ausgegeben.

Bezpečnostní pokyny

- Tyto pokyny jsou platné pouze spolu s Návodem k obsluze a montážním návodem!

Parametrizace



Je-li na displeji zobrazeno zadání kódu, přejdete přidržetím tlačítka do masky zadání (první pomlčka blinká). Zadáním aktuálního data (DDMM) přejdete do režimu parametrizace.

Po správném zadání se objeví rolovací menu, které dále přepíná vždy za 1,5 s na další bod menu. Jakmile se zobrazí požadovaná funkce, krátce stisknete zobrazovací tlačítko a tím funkci potvrdíte. Nepřetržitým stiskem tlačítka nastavíte hodnotu. Krátkým stiskem tlačítka blikající nastavenou hodnotu potvrdíte. Poté bliká nejbližší místo s nižší hodnotou, kterou je možno opět nastavit nepřetržitým stiskem tlačítka a krátkým stiskem tlačítka potvrdit. Jako závěrečné potvrzení zobrazené řádky se krátkodobě objeví znak*.

Rücksetzen der Maxima		Eingabe der Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde)
Rücksetzen der Fehlzeit		Eingabe der Eigentumsnummer, 7-stellig numerisch
Eingabe des Jahresstichtags (Tag und Monat *)		Eingabe der M-Bus-Primäradresse (0..255 *)
Eingabe des Monatsstichtags (Tag *)		Rücksprung in Normalbetrieb
Eingabe des Datums (Tag, Monat, Jahr)		

Tabelle: Rollmenü im Parametriermodus

*) Es ist vom Benutzer darauf zu achten, dass nur sinnvolle Werte eingegeben werden. Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung, sodass auch „falsche“ Werte übernommen werden (Monat > 12 etc.) Bei Fehleingaben kann die Schleife nochmals durchlaufen werden. Der Parametrierbetrieb wird verlassen und der Normalbetrieb gestartet, wenn im Rollmenü der Menüpunkt „nb-----“ aktiviert wird (kurze LCD-Tastenbetätigung) bzw. automatisch nach 10 Minuten.

Vynulování maximálních hodnot		Zadání času (hodina, minuta, sekunda)
Vynulování stavu poruchových hodin		Zadání čísla zákazníka, 7 numerických znaků
Zadání ročního dne odečtu (den a měsíc *)		Zadání primární adresy pro M-Bus (0..255 *)
Zadání měsíčního dne odečtu (den *)		Návrat do normálního režimu
Zadání datumu (den, měsíc, rok)		

Schéma: rolovací nabídka v režimu parametrizace

*) Uživatel musí dbát na to, aby byly zadávány pouze smysluplné hodnoty. Neprobíhá žádná kontrola věrohodnosti, takže jsou přebírány i nesprávné hodnoty (měsíc > 12 atd.). V případě chybného zadání lze projít smyčkou opakovaně. Po aktivaci položky nabídky „nb-----“ (krátký stisk tlačítka LCD) nebo automaticky po 10 minutách je ukončen režim parametrizace a je spuštěn normální režim.